



RWO100E Draadloze Wijnopener Cuisinart

Merk: Cuisinart
Model: RWO100E

€79,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Deze stijlvolle, automatische wijnopener maakt deel uit van onze Cordless Collection en opent gemakkelijk je favoriete wijnflessen. Hij detecteert en verwijdert de kurk in een enkele handeling. De wijnopener wordt geleverd met alle accessoires die je nodig hebt voor het openen, schenken en bewaren van je wijn.

Worstel nooit meer met een kurkentrekker - het openen van je favoriete flessen kan niet gemakkelijker dan met onze draadloze, automatische wijnopener. De wijnopener wordt geleverd met een ingebouwde capsulesnijder om het folieomhulsel te verwijderen. Wanneer je de wijnopener boven de fles houdt, detecteert hij automatisch de kurk en verwijdert deze moeiteloos in slechts een enkele handeling.

Ook inbegrepen is een decanteerder - plaats hem gewoon in je geopende fles om de wijn te oxideren voor een betere smaak terwijl je schenkt. Er is ook een vacuümsluiters met datumindicator om de versheid van geopende wijn te behouden en je te herinneren aan de datum waarop de fles voor het eerst werd geopend.

De draadloze, automatische wijnopener kan worden opgeladen via USB, waardoor er geen batterijen nodig zijn. Hij is altijd klaar wanneer je hem nodig hebt, want na 2,5 uur opladen kunnen maximaal 50 flessen worden geopend. Dankzij de lithium-ion batterij levert de wijnopener altijd krachtige prestaties. De batterij indicatoren geven de resterende batterijduur aan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Onze draadloze, automatische wijnopener is het perfecte cadeau voor wijnliefhebbers en werkt met zowel natuurlijke als synthetische kurken.

SPECIFICATIES

Algemeen

Elektrisch



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |