



## B47FS22GO NEFF

Merk: NEFF  
Model: B47FS22GO

€2.149,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Oven HC - N90 Combi-stoom 60 cm, 12 verw.wijzen, Slide&Hide, EcoClean, EasyClean, Bake&RoastAssist, 38 auto progr., LED-verl. Zwart A+

### Slide&Hide®

Ontdek de enige volledig inschuifbare ovendeur! Onze Slide&Hide® ovendeur verdwijnt in één beweging volledig onder de oven - en dit zonder verlies van inhoud - zodat niets meer in de weg staat van je kookkunsten. Je creaties er instoppen en weer uithalen is een fluitje van een cent met een deur die volledig onder de oven schuift, terwijl de greep meedraait zodat hij op zijn plek blijft en telkens weer een goede greep biedt. Waar brengt je creativiteit je nu weer heen met al die speelruimte?

### Sous-vide functie

Welke smaak ook een herinnering oproept - pittige vis, sappige groenten, zoet fruit, mals vlees of een felrode chilipeper - de sous-vide functie weet er raad mee bij een constante, lage temperatuur. En meer nog: elke smaakbom behoudt zijn aroma, terwijl de textuur van het gevacumeerde gerecht behouden blijft.

Eco Clean met Easy Clean: droomduo voor makkelijke reiniging

Twijfel je of je wel zin hebt om die kip klaar te maken? Met Eco Clean hoef je je geen zorgen te maken over de reiniging achteraf. De ecolytische coating houdt het vet dat ontstaat tijdens het bakken, braden en grillen vast

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

en bij elke kookcyclus wordt het afgebroken. Wanneer de oven hoge temperaturen bereikt, reinigt de achterwand zichzelf. Hierna is het aan Easy Clean om de bodem en de zijwanden van de ovenruimte te reinigen.

### TFT-display met ShiftControl

Je gerechten onder controle krijgen lukt eenvoudig via ons TFT-display met Shift Control. Het bedieningspaneel laat je vlot van het ene menu naar het andere gaan. Een simpele aanraking volstaat om te zien of de oven heet genoeg is voor die kipsaté, welke bakwijze geselecteerd is, of hoe lang het nog duurt voor de eend gaar is. En het kleurendisplay maakt het ook visueel makkelijk.

### Baking and Roasting Assistant met automatische programma's: droomduo voor beste bakresultaten zoals jij dat wenst

Weet je niet zeker hoe lang biscuit, rosbief of lasagne in de oven moet? De automatische programma's gaan hand in hand met onze Baking and Roasting Assistant. Suggesties voor de ideale kooktijd, temperatuur en bakwijze voor tal van gerechten aan je vingertoppen. Gewoon scrollen en selecteren. Bevestig met een tikje en je kan meteen aan de slag; de oven doet de rest. Een praktisch gemak dat bakken nog prettiger maakt.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Automatische programma's	38
Inhoud waterreservoir	1 Liter	Bediening	Slider
Verwarmingwijze	Stoom, Onderwarmte, Bovenwarmte	Bediening op afstand	<input checked="" type="checkbox"/>


Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,87 kWh	Aansluitwaarde	3600 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,69 kWh	Breedte	59,6 cm
Energieklasse	A+	Diepte	54,8 cm
		Hoogte	59,5 cm
		Kleur	Grijs
		Kleur/Stijl	Grafiet
		Nisbreedte	56 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig







<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

(minimaal)	
Nisdiepte	55 cm
(minimaal)	
Nishoogte	58,5 cm
(minimaal)	

## Onderhoud & Reiniging

Ontkalkingsprogramma 

## Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	12
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	
Bovenwarmte	
Brood/Patisserie	
Grill	
Langzaam Garen	
Maximale oventemperatuur	250 °C
Minimale oventemperatuur	40 °C
Onderwarmte	
Ontdooifunctie	
Pizzastand	
Regenereren	
Rijzen van deeg	
Snel voorverwarmen	
Sous-vide	
Warmhouden	

## Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN