



B58VT68G0 NEFF

Merk: NEFF
Model: B58VT68G0

€2.299,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Oven HC - N90 Multifunctie-toegevoerde stoom 60 cm, 14 verw.wijzen, Slide&Hide, Pyrolyse, Bake&RoastAssist, 18 auto.progr., ComfortFlex rail, thermometer, NeffLight Zwart A

Slide&Hide®

Ontdek de enige volledig inschuifbare ovendeur! Onze Slide&Hide® ovendeur verdwijnt in één beweging volledig onder de oven - en dit zonder verlies van inhoud - zodat niets meer in de weg staat van je kookkunsten. Je creaties er instoppen en weer uithalen is een fluitje van een cent met een deur die volledig onder de oven schuift, terwijl de greep meedraait zodat hij op zijn plek blijft en telkens weer een goede greep biedt. Waar brengt je creativiteit je nu weer heen met al die speelruimte?

NEFFLight®: zet je kookprestaties in het voetlicht

Verlicht je kookomgeving. Kijk comfortabel tot in de verste hoeken van je oven met NEFFLight®. Speciale prisma's verspreiden het niet-verblindende ledlicht gelijkmatig vanaf beide zijden van de deur. Alle niveaus worden vanuit alle hoeken verlicht - je hoeft de deur niet eens te openen. En als je een blik werpt op je braadstukken en heerlijke desserts, kijk je niet op een schaduw. Voor een helder en uitstekend zicht op je gerechten.

Pyrolytische zelfreiniging met Easy Clean: de gecombineerde reinigende kracht van hitte en water

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Na het zondagsgebraad volgt de opkuis. Tenzij ... je oven een pyrolytische zelfreinigingsfunctie heeft. Zo behoort het schrobben van de oven tot het verleden. Schakel de functie in en laat ze alle spatten en druppels veranderen in as. Wanneer de oven is afgekoeld, veeg je de rest weg en klaar: je oven is weer spik en span. Easy Clean is handig als snelle manier om de binnenkant van je oven tussendoor schoon te maken. Gewoon wat water en een druppeltje vloeibaar afwasmiddel, het Easy Clean-programma activeren en de geweekte etensresten daarna afvegen.

Baking and Roasting Assistant met automatische programma's: droomduo voor beste bakresultaten zoals jij dat wenst

Weet je niet zeker hoe lang biscuit, rosbief of lasagne in de oven moet? De automatische programma's gaan hand in hand met onze Baking and Roasting Assistant. Suggesties voor de ideale kooktijd, temperatuur en bakwijze voor tal van gerechten aan je vingertoppen. Gewoon scrollen en selecteren. Bevestig met een tikje en je kan meteen aan de slag; de oven doet de rest. Een praktisch gemak dat bakken nog prettiger maakt.

ComfortFlex telescopische rails: Neem de bakplaat comfortabel aan de zijkant vast


Met ComfortFlex was het nog nooit zo gemakkelijk om je kalkoen uit de oven te halen. Met onze volledig uittrekbare rails kan je de bakschaal er helemaal uittrekken. Dat enorme braadstuk hanteren is kinderspel - je kan de schotel makkelijk met beide handen aan de zijkanten vastgrijpen. Je hebt ook meer comfort nu de hitte je niet meer overvalt. Je kan de rails voor het gemak bovenaan, in het midden of onderaan plaatsen.

SPECIFICATIES

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Ovenhoogte	60 cm
Verwarmingswijze	Stoom, Onderwarmte, Bovenwarmte

Bediening

Automatische programma's	18
Bediening	Touch Control
Bediening op afstand	

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,9 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus	0,74 kWh


Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59,5 cm
Diepte	54,8 cm
Hoogte	59,5 cm
Kleur	Grijs


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		












(hetelucht)
Energieklasse A

Kleur/Stijl
Nisbreedte (minimaal) 56 cm
Nisdiepte (minimaal) 55 cm
Nishoogte (minimaal) 58,5 cm
Uitneembare deur 

Onderhoud & Reiniging

Ontkalkingsprogramma 
Reiniging van de oven Pyrolyse

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen 14
Boven- en onderwarmte (conventioneel) 
Brood/Patisserie 
Grill 
Langzaam Garen 
Maximale oventemperatuur 275 °C
Minimale oventemperatuur 40 °C
Onderwarmte 
Ontdooifunctie 
Pizzastand 
Regenereren 
Rijzen van deeg 
Snel voorverwarmen 
Warmhouden 

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN