



WT 3158 Cordless Warming Tray Fritel

Merk: Fritel
Model: 142118

€78,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Een warmhoudplaat is een must bij elke barbecue om je vlees en sausjes warm te houden, bij een etentje zodat je lekker lang kan tafelen, bij een feestje op je buffet of bij een groter diner om borden en kommen voor te verwarmen of warm te houden. FRITEL vult zijn assortiment aan met deze cordless versie die iets kleiner is en daardoor makkelijk-ker een plaatsje in de kast vindt.

Fritel, met Smaak bedacht !


- Draadloze inox warmhoudplaat
- Volgens het accumulatieprincipe
= massieve steen waarin een verwarmingselement verwerkt wordt. De steen wordt opgewarmd en geeft nadien zijn warmte geleidelijk af.
- Bij het bereiken van de temperatuur kan de warmhoudplaat van het snoer losgekoppeld worden. –
Voorverwarmingstijd: 8-10 minuten
- Houdt gerechten tot 2u lang warm
- 2 indicatielampjes
- Afneembaar snoer
- Inox oppervlak: 60 x 20 cm – Kleur: inox /zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

SPECIFICATIES

Algemeen		Platen	
Elektrisch		Afmetingen plaat	60 x 20 cm
Stroom			
Vermogen	800 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		