



## Samsung Remote One For All

Merk: One For All  
Model: URC4910

€26,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

All Samsung TVs / Learning feature / Keys include Samsung functions + 3 app shortcut keys

Plaats gewoon de batterijen en gebruik de vervangende afstandsbediening van uw Samsung TV

### Ideale vervanging voor uw Samsung TV-afstandsbediening

Werkt gegarandeerd met 100% van alle Samsung TV-modellen. Voor de meeste Samsung-televisies is geen installatie vereist, het toetsenbord bevat alle gebruikelijke Samsung-functies.

### U hoeft niet te schakelen tussen afstandsbedieningen

Regel het volume (en demp) van uw Soundbar/Audio Receiver dankzij de nieuwe Audio Feature, stel de afstandsbediening in om uw TV en Soundbar/Audio-apparaat te bedienen alsof ze één zijn!

### Leerfunctie

Gebruik eenvoudig de leerfunctie om deze afstandsbediening volledig aan uw behoeften aan te passen, zodat u geen enkele sleutel mist!

### Sneltoetsen voor drie apps

De Samsung TV Replacement Remote beschikt over 3 handige sneltoetsen naar uw favoriete

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

streamingdiensten, u bent slechts één druk op de knop verwijderd van Amazon Prime, YouTube, Netflix of een andere online streaming-app.

### Nieuwe recyclebare groene verpakking!

We hebben een frisse, nieuwe, milieuvriendelijke verpakking voor onze afstandsbedieningen ontworpen die recyclebaar is en 100% vrij van plastic voor eenmalig gebruik. Laten we samen het verschil maken.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Functies	
Aantal te bedienen toestellen	1	Geschikt voor merk	Samsung
Knop om te wisselen tussen toestellen			
Macro-of leerfunctie			
Fysieke kenmerken		Stroom	
Kleur	Zwart	Aantal batterijen meegeleverd	2
		Batterij meegeleverd	
		Batterijtype	AAA

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		