



Z 30 Vlogger Kit Nikon

Merk: Nikon
Model: VOA110K004

€999,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Z 30 Vlogger Kit (w/16-50 DX + ML-L7 + SmallRig Tripod + SmallRig Windmuff)

Vlog like never before

Ga verder dan je smartphone en breng je vlogideeën tot leven met een beeldkwaliteit van een hoger niveau om je content extra glans te geven. De Z 30 is klein, zeer eenvoudig te gebruiken en biedt veel mogelijkheden met meer licht, kracht en veelzijdigheid. Deze systeemcamera is ontworpen voor videomakers die hun verhalen willen delen.

Haal meer uit je vlogs

Laat meer zien. Vertel meer. Van unboxing tot reviews, recepten en instructies. Van muziek tot koken en van reizen tot parkour. Waar je ook van houdt, met professionele video's geef je je volgers nou eenmaal meer. Met de Z 30 kun je filmopnamen maken met de helderheid, scherptediepte en het heldere geluid die je verwacht van eersteklas vloggers en streamers.

Onmisbaar in 4K

Van 4K UHD-video (30p) tot time-lapse-films en vloeiende slow motion in Full HD (120p): de Z 30 gebruikt de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

volledige breedte van zijn grote sensor voor een beeldhoek van ongeveer 100%. Je kunt jezelf en je onderwerp makkelijk kadreren.

Niets dat je tegenhoudt

Je kunt tot 125 minuten ononderbroken filmopnamen maken?, zodat je voldoende ruimte hebt voor lange opnamen of continu-opnamen. Dankzij Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit, plus de SnapBridge-app van Nikon, kun je content uploaden vanaf elke locatie.

Scherp en helder geluid

Leg audio met een geweldige geluidskwaliteit vast via de gevoelige ingebouwde stereomicrofoon of een externe microfoon. Het audiomenu biedt opties voor het opnemen van je stem of omgevingsgeluid zoals muziek en straatgeluid. Er is ook een functie om windruis te dempen.

Ga voor een fantastische kwaliteit

Thuis, in de studio of onderweg. Dankzij de beeldkracht van de Z 30 kun je de meest levendige vlogs die je ooit hebt gemaakt vooraf opnemen of streamen, en je fotofeeds interessant houden met zeer gedetailleerde foto's. Dit is dé kans om de beste foto- en videoprestaties uit je camera te halen.

Meer licht, meer wow!

Dankzij de ultragrote Z-vatting van de camera kan de grote DX-formaat CMOS-sensor van 20,9 MP veel meer licht opvangen dan een smartphone. Je kunt video's en foto's maken met scherpe details die een telefoon je niet kan bieden. Binnen of buiten, dag of nacht.

Geïnspireerd door de nacht

Video's en foto's die bij weinig licht zijn gemaakt, zien er helder en professioneel uit. Maak opnamen tot ISO 25.600 voor video's en ISO 51.200 (uitbreidbaar) voor foto's. Blijf ook 's nachts opnamen maken met dezelfde snelle, nauwkeurige AF waar je overdag op vertrouwt.

Intuïtieve creatieve bediening

Ga laag. Ga hoog. Ga ver. Met de 3-inch draai- en kantelbare monitor met touchscreen, de overzichtelijke informatie en de goed doordachte bedieningselementen van de Z 30 maak je moeiteloos alle mogelijke opnamen. Als je vlogs opneemt en foto's maakt, kun je met de camera afzonderlijke instellingen voor video en foto's opslaan en daartussen schakelen wanneer dat nodig is. Je hoeft niet telkens te stoppen en je instellingen opnieuw te wijzigen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Comfortabel en stabiel

De Z 30 past perfect in je hand. De diepe greep, een technisch hoogstandje voor zo'n kleine camera, maakt stabiele opnamen uit de hand mogelijk, zelfs op armlengte-afstand. Bovendien zorgt Nikons e-VR ervoor dat video-opnamen er mooi en stabiel uitzien.

Gemaakt om uit de hand te vloggen

Als je de kantelbare monitor naar voren draait, activeert de camera direct de zelfportretstand en wordt het scherm leeggemaakt voor een onbelemmerd beeld. Je kunt de handig geplaatste opnameknop gebruiken om snapshots te maken of video's op te nemen.

Klaar voor actie

Het maakt niet uit vanuit welke hoek je filmt, de video-opnameknop boven op de camera zit altijd precies waar je hem hebben wilt. De duidelijke rode rand rond het scherm geeft aan dat de videostand aan staat. Een rood lampje aan de voorkant geeft aan dat je filmt.

Aanpasbare bedieningselementen

Er zijn allerlei manieren om de bedieningselementen en instellingen aan te passen. Je kunt favoriete menu-opties toewijzen aan het direct toegankelijke i-Menu en veelgebruikte instellingen opslaan onder de Fn-knoppen van de camera of onder de U1/U2/U3-standen op de standknop.

Ga de uitdaging aan

Moeilijk licht. Snelle actie. Stille omgevingen. Voor zowel foto's als video's zit de Z 30 boordevol automatische functies voor meer creatieve controle. Je kunt daarnaast de stand Stil fotograferen gebruiken om muisstil foto's te maken. Krijg moeiteloos de resultaten die je wilt, van de bekende weg tot ideeën die je nog nooit eerder hebt uitprobeerd.

Betrouwbare scherpstelling

Actie of jezelf filmen terwijl je onderweg bent? De Video AF-stand heeft een fulltime-AF om het scherpstellen te vereenvoudigen. De camera blijft altijd scherpstellen op het onderwerp, wat het ook doet of hoe vaak je de compositie ook verandert.

Volg de ogen

De oog- en dierdetectie AF-standen zijn beschikbaar voor zowel foto's als video's en stellen scherp op de ogen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

van mensen, katten of honden. De camera blijft altijd scherpgesteld op de ogen van je onderwerp, zelfs wanneer het wegdraait en weer terugkijkt.

Perfecte belichting

Maak vol vertrouwen opnames in elke lichtsituatie zonder ingewikkelde instellingen te gebruiken. Bij het opnemen in de Autostand kun je de belichtingscorrectie van de camera snel en eenvoudig aanpassen, zodat je onderwerp of gezicht altijd goed belicht is.

Interessante foto's

Met de snelle continue opnamesnelheid van 11 bps met volledige AF/AE kun je de meest indrukwekkende foto's maken. Van de straat tot het skatepark: je legt Insta-waardige foto's vast te midden van alle actie.

Creëren als een professional

De Z 30 is compatibel met een breed scala aan hoogwaardige verwisselbare objectieven en met alle accessoires die je nodig hebt om de content te maken waar jij en je volgers van houden. Breng je ideeën tot leven en breid je kit uit naarmate je vaardigheden toenemen.

Vind de perfecte objectieven voor jou

Of je nu streamt vanuit een kleine binnenruimte of vlogt in de buitenlucht, er is altijd een Nikon-objectief voor jouw opname. Je kunt alle NIKKOR Z-objectieven gebruiken of de optionele vattingsadapter FTZ II van Nikon aansluiten en Nikon DSLR-objectieven met F-vatting gebruiken.

Pas je set-up eenvoudig aan

Heb je een favoriete microfoon? De Z 30 is compatibel met populaire vlogaccessoires van derden en met een reeks Nikon-accessoires. Of je je set-up nu eenvoudig wilt houden of je kit wilt uitbreiden, alles is mogelijk.

Ga voor opnamen uit de hand of handsfree

Bedien je de camera op afstand of film je zelf? Je kunt de Nikon ML-L7-afstandsbediening gebruiken om de Z 30 op afstand te bedienen. Of je kunt de afstandsbediening op een SmallRig-statiefgrip bevestigen en de camera gemakkelijk via de grip bedienen.

Bijstellen, opnemen, creëren

Als je filters gebruikt, kun je met de Z 30 alle kanten op en kunstzinnige beelden creëren in de camera. Er zijn

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

20 ingebouwde Creatieve Picture Controls voor foto's en video's die allemaal in real-time aanpasbaar en zichtbaar zijn tijdens de opname.

Zet je smartphone aan het werk



Nu je je telefoon niet gebruikt om te vloggen, houdt de Nikon-app SnapBridge hem wel bezig. Je kunt 4K-video's of foto's met hashtags direct draadloos overzetten naar je telefoon, waar je ze gemakkelijk kunt delen. Of gebruik SnapBridge om de camera op afstand te bedienen.

Aansluiten en aan de slag



Met één universele USB Type C-kabel (meegeleverd) kun je de Z 30 constant van stroom voorzien: livestream vlogs en laad tegelijkertijd de batterij van je camera op! Om de scherpste en mooiste beeldopnamen te streamen, bevestig je simpelweg een NIKKOR Z-objectief aan de camera en sluit je de Z 30 aan op een computer waarop de gratis Nikon Webcam Utility is geïnstalleerd.

SPECIFICATIES

Aansluitingen

HDMI-poort	
USB-aansluiting	
USB-connectortype	USB-C

Connectiviteit

Bluetooth	
Wi-Fi	
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3)

Opslag

Type geheugenkaart	SD / SDHC / SDXC
--------------------	------------------

Beeldopname

Maximaal aantal foto's per seconde	11 fps
------------------------------------	--------

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
-------	-------

Sensoren

Effectief aantal megapixels	20.9 megapixels
-----------------------------	-----------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		