



## HD9318/10 Philips

Merk: Philips  
Model: HD9318/10

€27,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De nieuwe Philips waterkoker heeft een capaciteit van 1,7 l, een deksel dat automatisch opengaat en een indicatielampje. Zo maakt u eenvoudig en snel uw favoriete drankje

### Plat verwarmingselement voor snel koken

Een verborgen, roestvrijstalen verwarmingselement zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

### Fijnmazig filter vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes

Een uitneembaar fijnmazig filter op de tuit vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes zo klein als 200 micron voor een heldere beker.

### Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken

Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken, met automatische uitschakelfunctie als het water klaar is.

### Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld

Stijlvol indicatielampje in de aan-uitknop brandt als de waterkoker ingeschakeld is

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

## Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator

Het waterniveau is eenvoudig af te lezen met een indicator aan één zijde van de waterkoker.

## Dankzij de kopjesaanduiding hebt u altijd de goede hoeveelheid water

Zo wordt verzekerd dat de consument precies genoeg water kookt. Hierdoor kan energie en water worden bespaard, wat bijdraagt aan een beter milieu.

## Veerdeksel en een grote opening voor schoonmaken

Een deksel met drukknop opent soepel met één druk op de knop en voorkomt contact met stoom. De grote opening maakt schoonmaken eenvoudiger.

## Eenvoudig hervullen via deksel of tuit

De waterkoker kan worden gevuld via de tuit of door het veerdeksel te openen.

## Snoerloze waterkoker met draaivoet van 360°

De snoerloze waterkoker staat op een draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en terugzetten.

## Snoerwikkelaar voor aanpassing en extra opberggemak

Het snoer kan onder de voet worden gewikkeld, zodat u altijd de juiste lengte hebt in elke keuken en het eenvoudig kunt opbergen.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Inhoud	1.7 Liter	Regelbare temperatuur	
Ergonomie		Fysieke kenmerken	
Draaivoet 360°		Afwerking materiaal	Nylon filter
		Antislipvoetjes	
		Breedte	223 mm
		Diepte	160 mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Gewicht	0.89 kg
Hoogte	253 mm
Kleur	Zwart
Materiaal	Kunstof

## Gebruiksgemak

Automatische stop	✓
Dekselvergrendeling	✓
Met scherm	✓
Snoeropberging	✓

## Onderhoud & Reiniging

Antikalkfunctie	✓
-----------------	---

## Veiligheid

Controlelampje Aan	✓
Droogkookbeveiliging	✓
g	
Oververhittingsbeveiliging	✓

## Waterreservoir

Aanduiding waterniveau	✓
---------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN