



HB378GAS0 Siemens

Merk: Siemens
Model: HB378GAS0

~~€969,99~~
€918,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Oven Multifunctie 9 verwarm.wijzen, pyrolyse, cookControl30, varioClip rail, halogeenverl, witte display Inox

Sneller warm, sneller eten op tafel

Bereik de gewenste oventemperatuur nog sneller met snel voorverwarmen. Met coolStart is voorverwarmen überhaupt niet meer nodig: een bevroren gerecht is net zo snel klaar als op de verpakking staat. Deze intelligente functies zijn ontwikkeld om tijd te besparen in de keuken, zodat je op drukke dagen niet lang hoeft te wachten op je maaltijd.

De oven schoonhouden was nog nooit zo makkelijk

Berg je schoonmaakhandschoenen maar op, want vanaf nu reinigt jouw oven zichzelf met de handige activeClean®-functie. Je hoeft alleen maar losse etensresten te verwijderen, de oven doet de rest. Met één druk op de knop worden alle aangekoekte etensresten van het bakken, braden en grillen op hoge temperatuur verbrand tot as. Neem het oppervlak nog even af met een vochtig doekje, en klaar ben je.

Automatische programma's voor de beste resultaten

Voor de beste resultaten hebben wij een kookboek ingebouwd in de oven. cookControl30 biedt tot 30 automatische programma's voor de bereiding van jouw gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. De bakoven doet de rest.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Beter bakken met gelijkmatig verdeelde warmte

Met 3D hetelucht Plus komen jouw brownies iedere keer weer perfect gebakken uit de oven, of je nu één, twee, of drie bakhoogtes gebruikt. De warme lucht wordt gelijkmatig verdeeld over de hele oven, zodat je altijd kunt vertrouwen op het beste resultaat. Zo bak je alle koekjes, cake of taart voor dat verjaardagsfeestje op drie hoogtes tegelijk, en bespaar je tijd en energie.

Een optimale gebruikerservaring dankzij een veilig en zacht sluitende ovendeur

Voor een optimale gebruikerservaring opent en sluit de deur van uw oven gemakkelijk en soepel met de softMove-functie. Het intelligente dempingsmechanisme zorgt voor een soepele opening en een zachte, stille sluiting.

Gebruik de oven zonder hem te bedienen in Sabbat-Mode

Met deze functie behoudt de oven tot wel 74 uur lang een constante temperatuur van tussen de 85° C en 140° C. Op deze manier warm je eten op tijdens de sabbat, zonder religieuze regels te schenden, omdat de oven niet bediend hoeft te worden.

- Snel voorverwarmen en coolStart: nog sneller jouw gerecht op tafel.
- activeClean®: de oven die zichzelf automatisch reinigt
- cookControl30: automatische programma's zorgen voor de beste resultaten.
- 3D hetelucht Plus: gelijkmatige warmteverdeling op tot wel drie bakhoogtes voor overal hetzelfde resultaat.
- softMove: open en sluit de ovendeur veilig en zacht.

SPECIFICATIES

Algemeen

Inhoud ovenruimte 71 Liter

Bediening

Automatische programma's 30
Bediening Druk- & draaiknoppen

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel) 0,99 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus 0,81 kWh

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 3600 W
Breedte 59,4 cm
Diepte 54,8 cm
Hoogte 59,5 cm
Kleur Zilver

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN


(hetelucht)
Energieklasse A

Kleur/Stijl INOX
Nisbreedte 56 cm
(minimaal)
Nisdiepte 55 cm
(minimaal)
Nishoogte 58,5 cm
(minimaal)





Gebruiksgemak

Zachte sluiting 

Onderhoud & Reiniging

Ontkalkingsprogram 
ma
Reiniging van de oven Hydrolyse

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen 9
Boven- en onderwarmte 
(conventioneel)
Langzaam Garen 
Maximale oventemperatuur 275 °C
Minimale oventemperatuur 30 °C
Pizzastand 
Snel 
voorverwarmen

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN