



## WGG244F9FG Bosch

Merk: Bosch  
Model: WGG244F9FG

€1.019,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

- i-DOS: meet automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en water.
- Het SpeedPerfect-programma zorgt voor een perfect propere was, tot 65% sneller.
- AntiVlekken optie: verwijdert op betrouwbare wijze vier veelvoorkomende vlekken.
- Bijvul-functie: ben je een hemd in de wasmachine vergeten steken? Geen probleem! Je kunt het nu makkelijk aan je was toevoegen.
- EcoSilence Drive™: stille en energiezuinige motor, met 10 jaar garantie.

### Bespaar water en wasmiddelen.

Maximale doeltreffendheid voor uw wasgoed met het automatische i-DOS-doseersysteem. Vul het wasmiddel- en wasverzachtervak slechts één keer bij, waarna de i-DOS sensoren de exacte hoeveelheid wasmiddel en water voor elke lading doseren, was na was. Zo bespaart u niet alleen wasmiddel maar voorkomt u ook onnodig spoelen.

### SpeedPerfect-programma

Met het SpeedPerfect-programma kan je de programmaduur tot 65%\* inkorten, zonder afbreuk te doen aan de resultaten. SpeedPerfect kan je combineren met de meeste programma's, op maat van de waslading en het type stof. \* Verschil in tijdsduur van het Easy Care 40°C-programma met SpeedPerfect, vergeleken met de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

normale tijdsduur zonder SpeedPerfect.

### Voor elke vlek de juiste wasbeurt.

Met het AntiVlekken optie pakt je wasmachine of was-droogcombinatie met gemak vier hardnekkige soorten vlekken aan. Het past automatisch de temperatuur, trommelbeweging en inweektijd aan voor een makkelijke en volledig automatische verwijdering van vier van de meest hardnekkige vlekken. Het is de perfecte manier om je kleding te ontdoen van boter of olie, gras, rode wijn en bloedvlekken.

### Met de Bijvul-functie blijft er nooit meer wasgoed achter in je wasmand.

Ben je vergeten een kindersok of een verdwaalde T-shirt in de wasmachine te steken? Geen probleem! Met de Bijvul-functie kun je tijdens de wasbeurt makkelijk kleding toevoegen of verwijderen\*. Druk gewoon op de Bijvul-knop, open de deur, voeg de vergeten kledingstukken toe en ga door met wassen. \*Als veiligheidsvoorziening kun je de Bijvul-functie niet gebruiken als het zeepsop heter is dan 50°C of als het waterniveau te hoog is.

### Gegarandeerd stille en duurzame motor.

Laat je wasmachine je gezellige diner niet verstoren. De EcoSilence Drive™ van Bosch is zo stil dat je soms vergeet dat hij aanstaat. De borstelloze, energiezuinige motor is stil in gebruik, heeft een bijzonder lange levensduur en wordt geleverd met 10 jaar garantie op onderdelen.

### De beste manier om vlekken volledig automatisch te verwijderen

Briljante wasresultaten zijn nu kinderspel. Je hoeft alleen maar de trommel te vullen en op de Start-knop te drukken. De machine stemt alles automatisch af op wat je wasgoed nodig heeft aan de hand van het soort stof en de vervuilingsgraad, waardoor je elke keer opnieuw een perfecte wasbeurt krijgt.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Trommelinhoud	9 kg
Type wasmachine	Frontlader
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min

### Energieverbruik

Droogresultaat	B
Energieklasse	A
Energieverbruik per 100 cycli	46 kWh
Geluidsniveau	70 dB(A)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

centrifugeren	
Geluidsniveau-klasse	A
e	
Gewogen	48 Liter
waterverbruik per	
cyclus	
Tijdsduur Eco	3:48
40-60° programma	

## Fysieke kenmerken

Breedte	59,8 cm
Diepte	59 cm
Gewicht	75,4 kg
Hoogte	84,8 cm
Kleur	Wit

## Gebruiksgemak

Aanduiding	<input checked="" type="checkbox"/>
programmaverloop	
Aanduiding resttijd	<input checked="" type="checkbox"/>
Eindsignaal	<input checked="" type="checkbox"/>
programma	
Uitgestelde start	<input checked="" type="checkbox"/>

## Programma's

Wasprogramma's	Wol / handwas, Spoelen, Gemengde was/mix, Kreukherstellend / antikreuk, Voorwas
----------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN