



142361 Broodrooster Pure Princess

Merk: Princess
Model: 01.142361.01.001

€52,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Maak kennis met de Princess 142361 Broodrooster Pure, een prachtig ontworpen broodrooster die functionaliteit combineert met stijl. Met zijn lange sleuffunctie kun je nu moeiteloos 2 sneetjes tegelijk roosteren, waardoor je tijd bespaart in de ochtenddrukte. De 6 instelbare bruiningsstanden geven je volledige controle over de knapperigheid van je toast, zodat elke snee perfect wordt geroosterd. Gemaakt met natuurlijke bamboe componenten voegt deze broodrooster een vleugje elegantie toe aan je keukenaanrecht.

Efficiënt gelijktijdig roosteren

De Broodrooster Pure is uitgerust met een lange sleuf, wat betekent dat je 2 sneetjes brood tegelijk kunt roosteren. Geen wachten meer tot één snee is geroosterd voordat je de volgende erin stopt. Deze 1000 watt broodrooster roostert snel en efficiënt, zodat je brood binnen no-time klaar is. Geen lange wachttijden meer, maar snel geroosterde broodjes!

Aanpasbare bruiningsniveaus

Met 6 instelbare bruiningsstanden stelt de Broodrooster je in staat om het bruiningsniveau van je toast aan te passen aan je voorkeuren. Bovendien biedt hij drie essentiële functies: annuleren, opwarmen en ontdooien. De annuleerfunctie stelt je in staat om het roosterproces op elk moment te stoppen, zodat je je toast precies krijgt zoals je wilt. De opwarmfunctie is perfect voor die drukke ochtenden wanneer je je toast moet opwarmen zonder het verder te roosteren. En de ontdooifunctie is ideaal voor die bevroren sneetjes die even moeten

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

ontdooien voordat ze geroosterd kunnen worden.

Makkelijk schoon te maken

Het opruimen is een fluitje van een cent dankzij de verwijderbare kruimellade. Schuif hem er gewoon uit, leeg de kruimels en veeg hem schoon. Geen vervelende kruimels meer op je aanrecht of op moeilijk bereikbare plekken. Dit broodrooster is ontworpen met het oog op gemak, waardoor je ochtenden een beetje makkelijker worden.











Wat zit er in de doos?

Broodrooster, handleiding

Redenen om voor de Princess 142361 Broodrooster Pure te kiezen:

- Moeiteloos 2 sneetjes tegelijk roosteren
- 6 instelbare bruiningsstanden voor gepersonaliseerd roosteren
- Stijlvol ontwerp met natuurlijke bamboe componenten
- Snel en efficiënt roosteren voor drukke ochtenden
- Verhoog de esthetiek van je keuken met milieuvriendelijke materialen

SPECIFICATIES

Algemeen		Bereiding	
Aantal sleuven	2	Broodjesverwarmer	
Elektrisch		Eenzijdig roosteren	
		Opwarmfunctie	
		Regelbare bruiningsgraad	
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Kleur	Zwart	Automatisch centreren brood	
Materiaal	METAAL	Broodlift	
		Koele wanden	
		Kruimellade	
		Stoptoets	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Ovenkenmerken

Ontdooifunctie



Stroom

Vermogen

1000 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN