



## HBG7241B1 Zwart Bosch

Merk: Bosch  
Model: HBG7241B1

€1.149,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

- Digital Control Ring: de eenvoudige en innovatieve manier om je oven in te stellen.
- TFT Touch Display: eenvoudig te bedienen dankzij de innovatieve Digital Control Ring en het TFT-aanraakscherm.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Oven Assistant met Voice Control: altijd perfect het juiste programma.
- Een wereld van recepten: overheerlijke inspiratie voor jouw kookavonturen.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Bediening	AAN/UITdrukknop
Verwarmingswijze	Grill	Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus	0.87 kWh	Aansluitwaarde	3600 W
		Breedte	54,8 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

(conventioneel)  
Elektrisch verbruik 0.69 kWh  
per cyclus  
(hetelucht)  
Energieklasse A+

Diepte 59,4 cm  
Hoogte 59,5 cm  
Kleur Zwart  
Nisbreedte 56 cm  
(minimaal)  
Nisdiepte 55 cm  
(minimaal)  
Nishoogte 58,5 cm  
(minimaal)








## Gebruiksgemak

Zachte sluiting 


## Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven Hydrolyse

## Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte   
(conventioneel)  
Grill   
Langzaam Garen   
Maximale oventemperatuur 300 °C  
Minimale oventemperatuur 30 °C  
Onderwarmte   
Ontdooifunctie   
Pizzastand   
Snel voorverwarmen   
Warmhouden 

## Uitrusting

Kerntemperatuursensor 

## Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN