



## SF161LF Stijltang EasyLiss Rowenta

Merk: Rowenta  
Model: SF161LF

€24,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Makkelijk te gebruiken

De stijltang biedt eenvoudige, moeiteloze resultaten, met één temperatuurmodus van 200 °C voor snelle prestaties en een eenvoudige bediening met één knop voor moeiteloos stijlmaken.

Keramische voering met toermalijn

Toermalijn is een mineraal dat van nature negatieve ionen afgeeft. Het helpt statische elektriciteit te verminderen, kroezen te verminderen en het haar glanzend te maken.

Efficiëntie in één keer

Het zwevende plaatsysteem past zich aan de dikte van de streng aan, waardoor efficiëntie in één slag en optimale druk bij elke slag wordt gegarandeerd.

Recht- en krulfunctie

De stijltang van Rowenta EasyLiss is ontworpen voor al jouw stylingbehoeften, dankzij de Straight & Curl-functie waarmee je met gemak elke stijl kunt bereiken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

## Smalle platen

Effectief stylen is binnen handbereik met smalle platen, die elke dag gemakkelijker en nauwkeuriger stylen mogelijk maken.

## Gemakkelijk op te bergen

Het paneelvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige en gemakkelijke opslag, voor dagelijks gemak.

## Praktisch en ergonomisch

De 360° draaibare kabel biedt meer bewegingsvrijheid, voor eenvoudig stylen en totale functionaliteit.

Het product kan binnen een periode van 15 jaar worden gerepareerd

- Ontworpen voor eenvoudige reparatie
- Betaalbare en snelle levering van reserveonderdelen in een periode langer dan 15 jaar
- 6200 servicecentra wereldwijd

## SPECIFICATIES

### Funcities

Functie haarstyler      Stijltang

### Fysieke kenmerken

Kleur      Zwart

### Verwarmen

Maximum  
temperatuur      200 °C

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA**      10u tot 18u30  
**DI**      10u tot 18u30  
**WOE**      10u tot 18u30  
**DO**      10u tot 18u30

**VRIJ**      10u tot 18u30  
**ZAT**      10u tot 18u  
**ZON**      GESLOTEN