



KMSE203MMX Electrolux

Merk: Electrolux
Model: KMSE203MMX

€499,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Of u nu zachte groente kookt, een rijkelijke ragout ontdooit of restjes opwarmt, onze magnetron 300 is een musthave voor in de keuken en de makkelijkste manier om dit voor elkaar te krijgen. Perfect voor multitasking of snel opwarmen.

De magnetron - jouw culinaire snelweg

De magnetronfunctie is jouw eigen snelweg naar heerlijke gerechten. Met een simpele druk op de knop kun je chocolade smelten, je favoriete stoofpot ontdooien of restjes opwarmen, en dat alles in een mum van tijd. Het is de snelle en handige manier om smakelijke maaltijden te bereiden.

Ontdooi uw etenswaren snel met onze ontdooifunctie

Uw diepvriesproducten zijn snel klaar, dankzij de ontdooifunctie van de microgolf. Na selectie van het soort voedsel en het gewicht berekent de microgolf automatisch de tijd die nodig is. Vervolgens wordt het gerecht ontdooit, met behoud van de smaak en de consistentie.

Eenvoudige timing, geweldige resultaten

Laat je gerecht nooit te gaar worden in de magnetron met onze eenvoudig in te stellen timer. Voer in hoelang je de magnetron wilt laten werken en hij zal automatisch uitschakelen wanneer de tijd verstreken is. Als je er niet tevreden mee bent, kun je eenvoudig extra tijd toevoegen met één druk op de knop.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Inhoud	20 Liter	Bediening	Draaiknop, druktoetsen
Verwarmingswijze	Microgolf		
Fysieke kenmerken		Microgolfkenmerken	
Aansluitwaarde	1200 W	Aantal vermogensstanden microgolf	5
Breedte	59,5 cm	Vermogen microgolf	700 W
Diameter van draaiplateau	24,5 cm		
Diepte	34,7 cm		
Draaischotel			
Hoogte	38,8 cm		
Kleur	inox		
Kleur/Stijl	vingervlekvrije inox		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		