



LBD4Z Electrolux

Merk: Electrolux
Model: LBD4Z

€749,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Houd gerechten warm, warm maaltijden opnieuw op en verwarm borden met de warmhoudlade van de serie 900. Dat betekent dat je je op jouw gasten kunt concentreren, wetende dat er weer voor een heerlijk diner gezorgd is.

Ontdooi behoedzaam in de warmhoudlade

Ontdooi voedsel zorgvuldig met onze warmhoudlade, voor uitstekende resultaten. Anders dan bij gebruik van een magnetron, blijven smaak en textuur door de zachte warmte behouden. Voor voedsel dat nog net zo lekker is als op de dag dat je het invroor.

Deeg laten rijzen en opstijven met de warmhoudlade

Geniet van resultaten zoals in de bakkerij met onze warmhoudlade. Het professionele apparaat gebruikt zachte warmte en stijft uw deeg op, waardoor de juiste textuur en vorm in jouw broden ontstaat. Voor steeds weer heerlijke resultaten.

Gelijkmatige verwarming met onze warmhoudlade

Onze warmhoudlade zorgt ervoor dat elk gerecht op een gelijkmatige temperatuur wordt gehouden. Dankzij het luchtcirculatiesysteem kun je er zeker van zijn dat elke hap warm en lekker zal zijn. Perfect voor wanneer je verschillende gerechten serveert, op verschillende tijden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

SPECIFICATIES

Fysieke kenmerken

Breedte	59,4 cm
Diepte	53 cm
Hoogte	13,9 cm
Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		