



SMP4HCS03S Bosch

Merk: Bosch
Model: SMP4HCS03S

€1.059,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

HC - Serie 4 Vaatwasser Onderbouw Warmtewisselaar, 42 dB, Flex-korven, besteklade, RackMatic Inox

- Comfort Control vaatwassers: een gestroomlijnd design met een bedieningspaneel dat verborgen zit wanneer je het niet nodig hebt.
- Extra Droog: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- Flex korven: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- Silence Plus: de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.

Waar ergonomie en design samenkomen

"Een propere vaat is top, maar verstoort de vaatwasser niet de strakke lijnen in mijn keuken?" Nee hoor, dankzij hun geïntegreerde design kunnen de Comfort Control vaatwassers naadloos worden geïnstalleerd onder je werkblad en past bij je keukenkasten. Dat bewijst dat je bij Bosch niet moet kiezen tussen vorm en functionaliteit.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Eén resultaat: perfectie.

Plastic items in vaatwassers blijven vaak nat nadat het reinigen is afgerond. Daarom bieden Bosch vaatwassers het ExtraDry programma. Dit verhoogt de temperatuur van de laatste spoeling en verlengt de droogtijd. Op deze manier worden zelfs kunststof producten zoals babyflessen of picknick-servies perfect schoon en droog.

Hygiëne van beproefde kwaliteit: getest en goedgekeurd voor Eco 50°C en hogere standen.

Virussen zoals corona en influenza worden effectief verwijderd bij gebruik van Eco 50 °C, getest door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie (Hygiëne label niveau 1). Met programma's met hogere temperaturen kunnen aanzienlijk hogere hygiëneniveaus worden bereikt, omdat ze effectief zijn tegen meer veerkrachtige virussen, waaronder 'omhulde' en 'niet-omhulde' virussen. Dit werd bevestigd voor de Intensief 70 °C en Machine Care-programma's (Hygiënelabel niveau 3).

Flex korven

Flex korven: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.

Plaats voor bestek en klein kookgerei in de Vario-besteklade

De uittrekbare Vario-besteklade voegt een derde laadniveau toe en maakt ActiveWater-vaatwassers nog comfortabeler in gebruik. Het is de ideale plaats voor bestek en klein kookgerei zoals opscheplepels en gardes. Zo biedt hij meer flexibiliteit bij het inladen en ontstaat er meer ruimte in de vaatwasser. De bestekkorf in de onderkorf kan worden vervangen door de Vario-besteklade, die ruimte biedt voor maximaal 14 bestekken bij vaatwassers van 60 cm en 10 bestekken bij vaatwassers van 45 cm.

Een vaatwasser die je nauwelijks hoort.

Niemand wordt graag afgeleid door lawaai. Als rust en stilte belangrijk voor je zijn, is de Silence Plus 42 dB vaatwasser het antwoord. Hij is opmerkelijk stil waardoor je keuken een oase van rust wordt.

Download programma's voor een perfecte match met je dagelijkse leven.

Soms passen voorgeprogrammeerde cyclussen nu eenmaal niet perfect bij je persoonlijke wensen. Bosch vaatwassers met de functie "Programma Download" bieden je de mogelijkheid extra programma's toe te voegen via de Home Connect-app. "Programma Download" verzekert je ervan dat je vaat steeds perfect proper is, dankzij de programma's die op jouw persoonlijke wensen aansluiten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Slimme programmaselectie

Welk programma is nu precies het beste voor elke afwasbeurt? De programma-assistent maakt het eenvoudig. Beantwoord simpelweg een paar vragen in de Home Connect-app over de soort vaat, hoe vuil de vaat is en je persoonlijke voorkeuren, zoals hoe energiezuinig, droog, snel en stil de afwasbeurt moet zijn. Het systeem stelt je dan het meest geschikte programma voor. Druk enkel nog op start en dan is het uitkijken naar perfect propere pannen.

Je favoriete wasprogramma met de druk op een knop.

Haal het beste uit je geconnecteerde vaatwasser en vereenvoudig je dagelijkse leven. Met de "Favorieten"-functie kan je simpelweg de programma's en opties configureren die je het meest gebruikt. De geprogrammeerde instellingen kunnen gestart worden via de Home Connect app of rechtstreeks op de bedieningsband in een enkele klik. Combineer bijvoorbeeld de optie Extra Dry met het programma Eco 50 ° en start de vaatwasser met één klik. Gepersonaliseerde instellingen staan je toe om de vaat te doen met de druk op een knop.

Statusinformatie in een oogwenk.

De InfoLight indicatielamp is een lichtje dat brandt in de deurgreep wanneer de vaatwasser aan het werk is. Het lichtje gaat uit wanneer de vaat klaar is.

SPECIFICATIES

Algemeen		Energieverbruik	
Aantal bestekken	14	Duurtijd	4:30
Type vaatwasser	Onderbouw	eco-programma	
		Energieklasse	D
		Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh
		Geluidsniveau	42 dB(A)
		Geluidsniveau-klass e	B
		Waterverbruik eco-programma per	9

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

cyclus

Fysieke kenmerken

Breedte	59,8 cm
Diepte	57,3 cm
Hoogte	81,5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	87,5 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	✓
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	✓
Eindsignaal programma	✓

Programma's

Aantal afwasprogramma's	6
----------------------------	---

Uitrusting

Bestekschikking	Besteklade
-----------------	------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN