



## LRR8438CK Electrolux

Merk: Electrolux  
Model: LRR8438CK

€749,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

eze aanraakbediening met geluidsfeedback is zo compact mogelijk zonder de leesbaarheid te beïnvloeden, waardoor u meer ruimte hebt om creatief te koken.

De perfecte plaats voor uw ovale vispan

Doe uw ambities om te koken met zeevruchten recht aan. Deze ovale viszone is perfect voor het creëren van een zachte, gelijkmatige warmte onder uw vispan.

Directe toegang tot de bediening, dankzij het geïntegreerde bedieningspaneel op de kookplaat

De bediening van deze kookplaat is zo ontworpen dat u onmiddellijk toegang heeft, want de bediening is meteen binnen handbereik.

Onderbreek het koken - en start opnieuw - met één druk op de knop

Soms moet u tijdens het koken even weg. Met de Stop&Go-functie kunt u het kookproces snel onderbreken - en opnieuw starten met dezelfde instellingen.

Intuïtieve controle over het einde van het kookproces

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig



<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Voor intuïtieve controle, gebruik de timer. Hij schakelt de kookplaat automatisch uit wanneer de bereidingstijd verstreken is, en laat u dit weten d.m.v. een geluidssignaal.

Steeds weten welke zone nog warm is

Met deze kookplaat weet u steeds welke zones nog warm zijn, dankzij de restwarmte-indicatielampjes, die slim onthullen waar de warmte zich bevindt.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Functies	
Type kookplaat	Vitrokeramisch	Timerfunctie	
Fysieke kenmerken		Kookplaatkenmerken	
Aansluitwaarde	7350 W	Aantal kookzones	4
Breedte	78 cm		
Diepte	52 cm		
Kleur	Zwart		
Nisbreedte (minimaal)	75 cm		
Nisdiepte (minimaal)	49 cm		
Nishoogte (minimaal)	3.8 cm		
Veiligheid			
Kinderbeveiliging			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		