



HD9365/10 Eco Conscious Edition Waterkoker 5000-serie Philips

Merk: Philips

Model: HD9365/10

€49,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Ontbijten is nu nog leuker

Geniet 's ochtends vroeg snel en gemakkelijk van uw favoriete drankje, met elegante vormgeving en onberispelijke prestaties. Duurzaam ontworpen met 100% bio-based plastic** en energiezuinige functies voor een kleine stap naar een groenere toekomst.

Met de Philips Eco Conscious Edition-waterkoker

- 100% bio-based plastic**
- Capaciteit 1,7 liter
- Snoerloos + draaivoet van 360°
- Zijdewitte, matte afwerking

Met een vermogen van 2200 W kunt u uw warme drankje in een mum van tijd bereiden

Met deze krachtige waterkoker maakt u elke ochtend snel en gemakkelijk uw favoriete drankje.

Door de grote capaciteit geschikt voor het hele gezin

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Met een inhoud van 1,7 liter is deze waterkoker geschikt voor het hele gezin. Zelfs met deze grote capaciteit neemt het compacte ontwerp een minimale hoeveelheid ruimte in op uw aanrecht.

Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator en kopjesaanduiding

De handige waterniveau-indicatoren, inclusief een 1-kops aanduiding, zorgen ervoor dat u alleen de hoeveelheid water kookt die u nodig hebt, waardoor u zowel energie als water bespaart en bijdraagt aan een beter milieu.

Verborgene roestvrijstalen verwarmingselement

Een verborgen, roestvrijstalen verwarmingselement zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld

Stijlvol indicatielampje op de aan-uitknop brandt als de waterkoker ingeschakeld is.

Het antikalkfilter zorgt voor schoon water in uw kopje

Het verwijderbare antikalkfilter zorgt ervoor dat het water dat u in uw kopje giet schoon is

Automatische uitschakeling als het water klaar is of de waterkoker van de voet wordt getild

De automatische uitschakelfunctie schakelt de waterkoker uit wanneer het water klaar is of wanneer de waterkoker van de voet wordt getild.

Snoerloze waterkoker op een draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen

De snoerloze waterkoker staat stevig op een draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en probleemloos terugzetten.

Duurzaam design speelt een belangrijke rol bij een groenere toekomst

Duurzaam ontworpen met 100% biobased plastic** om de CO2-voetafdruk met 25% te verlagen*. Dit innovatieve materiaal zal zeker een grote invloed hebben op uw keuken, terwijl het een positiever resultaat voor het milieu ondersteunt.

Ontworpen met het oog op veiligheid en duurzaamheid

De 100% biobased plastics** zijn gemaakt van biologische en hernieuwbare bronnen, zoals zonnebloemolie. Gebruikte olie die bij het koken achterblijft, wordt verzameld en gerecycled via een milieuvriendelijk proces om

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

deze geschikt te maken voor contact met voedsel. De waterkoker heeft een meervoudig veiligheidssysteem om te voorkomen dat deze ook zonder water werkt.

Moderne en minimalistische stijl

Duurzaamheid zag er nog nooit zo stijlvol uit door de zijde witte, matte afwerking die er sensationeel uitziet in uw keuken.

Puur en elegant ontwerp

Op de natuur geïnspireerd ontwerp met rustige kleuren en natuurlijke materialen. Inclusief afneembaar deksel met een stijlvol houten patroon voor eenvoudig bijvullen en schoonmaken.

SPECIFICATIES

Bediening

Regelbare
temperatuur



Ergonomie

Draaivoet 360°



Functies

Timerfunctie
Warmhoudfunctie



Fysieke kenmerken

BPA-vrij
Ingebouwde LED
verlichting
Kleur
Materiaal



Wit
KUNSTSTOF /
ROESTVRIJ STAAL

Gebruiksgemak

Automatische stop



Onderhoud & Reiniging

Antikalkfunctie



Stroom

Snoerloos
Vermogen



1850-2200 W

Veiligheid

Controlelampje Aan



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Waterreservoir

Aanduiding
waterniveau



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		