



BRL176/00 Lady Shaver Series 8000 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik Philips

Merk: Philips
Model: BRL176/00

€74,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Zachte scheerbeurt voor een gladde huid

Ervaar een glad scheerresultaat over uw hele lichaam. De handige en gebruiksvriendelijke Philips Lady Shaver uit de 6000-serie is geschikt voor gevoelige gebieden en maakt de huid moeiteloos glad met respect voor uw gevoelige huid

- Zwevend enkel scheerblad
- 1,5 uur opladen
- +8 accessoires
- 2 snelheidsstanden

Een glad en zacht scheerresultaat

De Philips Lady Shaver uit de 8000-serie is ontworpen om zacht en comfortabel aan te voelen op de huid van verschillende lichaamsdelen*. 80% van onze consumenten bevestigt de afwezigheid van een branderig gevoel en roodheid**. Een gladde huid zonder dat dit ten koste gaat van het huidcomfort

Afgeronde trimmeruiteinden voor een huidvriendelijk scheerresultaat

Afgeronde trimmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

over uw huid glijdt. 78% van de vrouwen is het ermee eens dat afgeronde trimmeruiteinden krassen voorkomen***

Bewegend enkel scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat

Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Voor zacht en comfortabel gebruik onder de douche of in bad. Met antisliphandvat voor optimaal nat en droog gebruik.

Tot 120 minuten draadloos gebruik met scheerhoofd

Met een oplaadbare batterij biedt de Philips Lady Shaver uit de 8000-serie tot 120 minuten draadloos gebruik met scheerhoofd. Het batterij-indicatielampje geeft aan wanneer uw scheerapparaat wordt opgeladen en wanneer de batterij vol of bijna leeg is

Ergonomische handgreep voor een moeiteloze bediening

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam

Inclusief kap voor het gladtrekken van de huid

De kap voor het gladtrekken van de huid trekt de huid strak tijdens het scheren voor een zachtere ervaring

De scrubhandschoen helpt ingegroeide haartjes te voorkomen

Het gebruik van de scrubhandschoen helpt ingegroeide haartjes tussen scheerbeurten te voorkomen

USB-A-oplaadkabel meegeleverd, stroomadapter niet meegeleverd

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Neem contact met ons op via Consumer Care Center (www.philips.com/support) indien u een adapter nodig hebt.

Voetvrij met een draaiend epileerschijfje voor zijdezachte voeten

Onze 3-in-1 draaiende precisieschijf zorgt voor zachte voeten van hak tot teen in slechts 5 minuten. Gebruik de ultraprecisieerand voor nauwkeurige en grondige eeltverwijdering. De unieke draaiende schijf kan worden gebruikt voor de behandeling van grote oppervlakken en verzacht uw huid.

Inclusief trimhulpstuk en kam voor de bikinilijn

Inclusief een trimhoofd en bikinitrimkam om gevoelige zones makkelijker te trimmen en vormen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Opbergetui

Inclusief etui waarin alles kan worden opgeborgen

SPECIFICATIES

Accessoires

Aantal opzetstukken 8
Opbergetui 

Algemeen

Aantal snelheden 2
Scheerkop 
Te gebruiken onder de douche 

Fysieke kenmerken

Kleur Wit

Gebruiksgemak

Waterbestendig 

Stroom

Batterijtechnologie Lithium-ion
Oplaadtijd 1,5 h
Snoerloos 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN