



CLM-FHD5 Sony

Fabricant: Sony
Modèle: CLMFHD5.CE7

€750,00



DÉSCRIPTION

Prise de vue optimale

Le moniteur LCD CLM-FHD5 intègre des fonctions comme l'agrandissement et l'accentuation des contours pour une mise au point précise, False Color et le marqueur de niveau vidéo pour l'aide au réglage de l'exposition, et S-Log Disp. Assist pour une prise de vue très fiable. Il utilise le même type de batterie que les appareils photo pour un fonctionnement plus confortable sur le terrain.

Qualité Full HD

Avec sa capacité Full HD (1920 x 1080), le CLM-FHD5 affiche des images nettes permettant de vérifier précisément la mise au point.

Large éventail de fonctions d'aide à la prise de vue

Le CLM-FHD5 vous offre des images extrêmement détaillées et une vaste gamme de fonctions pour vous aider à prendre des photos et à enregistrer des vidéos : mise au point précise, exposition des images comme vous le souhaitez, vision précise des détails dans les images à faible contraste et plus encore.

Fonctions pratiques pour une mise au point précise

Pour vérifier la mise au point, vous pouvez agrandir la vue normale par 3x ou 6x, ou utiliser la fonction

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

d'accentuation des contours pour déterminer automatiquement quelles parties de l'image sont relativement nettes.

Agrandissement de la taille des images

Vous permet d'agrandir une image avec un agrandissement de 3x ou 6x.

Accentuation des contours

Affiche l'image monochrome, sauf pour les zones de mise au point en rouge.

False Color

La fonction False Color affiche les niveaux de signal vidéo de l'intégralité d'une image pour la répartition des couleurs afin que vous puissiez régler l'exposition avec précision.

Marqueur de niveau vidéo

Le marqueur de niveau vidéo utilise des couleurs¹ pour signaler des zones d'entrée d'image surexposées ou sous-exposées par rapport au niveau de signal vidéo cible que vous choisissez (parmi cinq niveaux).

S-Log Disp. Assist

Cette fonction affiche l'image S-Log avec une luminosité et un contraste proches de ceux de l'image telle qu'elle apparaît en mode de prise de vue ordinaire, pour faciliter la mise au point et le contrôle.

Plus de liberté de prise de vue

L'adaptateur griffe flexible vous permet de réaliser un panorama et de pivoter le moniteur librement. Utilisez les emplacements dédiés sur le haut et le bas du moniteur pour le monter sur un trépied ou un autre support.

Pivote à droite et à gauche

Environ 180 degrés dans les deux directions.

Se rabat vers l'avant et l'arrière

Environ 90 degrés dans les deux directions.

Se fixe à un trépied ou à un support

Vissez le moniteur sur un support stable via l'orifice prévu sur le bas ou le haut.

Manipulation aisée et confortable

Les contrôles sur le moniteur, dont deux boutons personnalisables, sont positionnés pour faciliter la manipulation du moniteur. Par exemple, le bouton ZOOM/SELECTIONNER est facile à atteindre dans le coin.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Boutons personnalisables

Une fonction fréquemment utilisée peut être assignée à chacun des boutons C1 et C2.

Batterie/alimentation secteur pour une utilisation longue et optimale

Le moniteur utilise les mêmes batteries de série W, M et V que les appareils photo. Vous pouvez l'utiliser pour de longues périodes de prise de vue sans emmener de batteries spéciales. Vous disposez également d'un adaptateur secteur en option pour les longues séances de fonctionnement sans batteries.

CARACTÉRISTIQUES

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		